

# Autorización para entrar a un espacio confinado

Los espacios confinados pueden ser peligrosos por lo que contienen, por su forma o por la dificultad de salir de ellos.

Algunos espacios confinados son tan peligrosos que únicamente el personal especialmente capacitado está autorizado para ingresar a ellos. Las instalaciones que tengan estos espacios deben crear un programa de autorización para ingresar a ellos.

Si un espacio está identificado como un espacio que requiere autorización, es necesario que las personas que ingresen a él presenten un permiso de ingreso por escrito. Este permiso incluirá:

- ✓ El área a la que se ingresará.
- ✓ La razón para ingresar.
- ✓ La fecha de ingreso.
- ✓ La duración del ingreso.
- ✓ Condiciones aceptables de ingreso.
- ✓ Los peligros del área y las maneras de controlarlos o eliminarlos.

- ✓ Los nombres de los trabajadores que ingresan al área y los ayudantes y supervisores que autorizan el ingreso.
- ✓ Información sobre las condiciones atmosféricas del área.
- ✓ Procedimientos adecuados de comunicación.
- ✓ Información sobre rescate y servicios de emergencia.
- ✓ Información sobre equipo necesario cuando se ingrese al área.
- ✓ Si se necesitan autorizaciones adicionales, como para trabajos con calor.

Si se debe desempeñar trabajo en el área, un supervisor de ingreso deberá llenar y firmar el permiso antes de comenzar el trabajo. También es buena idea que el trabajador que vaya a entrar y el ayudante firmen el permiso.

Si ocurren problemas al trabajar en el área, se deben registrar en el permiso.

Los permisos deben permanecer en el archivo por lo menos durante un año. Los rótulos de advertencia deben estar colocados en la entrada a todos los espacios confinados para indicar que se necesita un permiso escrito antes de ingresar.