

Reglas básicas para la utilización de herramientas eléctricas portátiles

Aún las herramientas eléctricas pequeñas pueden causar heridas graves, estando en uso o no.

SIEMPRE...

- ☞ Utilice la herramienta únicamente para el fin que haya sido diseñada.
- ☞ Conozca cómo manejar la herramienta antes de tratar de utilizarla.
- ☞ Revise las herramientas cada vez que vaya a utilizarlas y reemplace o repare las partes que estén dañadas o gastadas.
- ☞ Antes de utilizar la herramienta, asegúrese de que todas las tuercas, tornillos y las partes en movimiento estén bien ajustadas.
- ☞ Antes de enchufar o desenchufar las herramientas, asegúrese de que el suministro de energía se encuentre en modo "apagado."
- ☞ Cuando trabaje en escaleras o andamios, recueste las herramientas eléctricas sobre una superficie plana o colóquelas en un recipiente asegurado a la escalera. La caída de una herramienta puede representar un peligro.
- ☞ Utilice un interruptor de circuito por falla con pérdida a tierra cuando trabaje con herramientas eléctricas.
- ☞ Utilice el equipo correcto de protección personal.

NUNCA...

- ⊘ Nunca utilice herramientas si no ha recibido capacitación previa para utilizarlas.
- ⊘ Nunca desenchufe una herramienta halándola por la cuerda.
- ⊘ Nunca limpie ni repare herramientas si el suministro de energía está conectado.
- ⊘ Nunca utilice anillos, joyas en general o ropa suelta cuando maneje herramientas eléctricas.



OTROS PELIGROS